

Installation du logiciel (Windows 98 et ME)

1. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM
2. Le programme d'installation démarre automatiquement
3. Si le démarrage automatique n'est pas activé sur votre ordinateur, procéder à l'étape 5
4. NE PAS installer les pilotes USB
5. Connecter le boîtier SilverLink 4 à un port USB libre de votre ordinateur avec le câble USB fourni.
6. Windows affiche "Nouveau matériel détecté"
7. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
8. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
9. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
10. Le convertisseur USB Série est maintenant installé
11. Windows affiche encore "Nouveau matériel détecté"
12. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
13. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
14. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
15. Le port USB Série est maintenant installé
16. L'installation est terminée

Instructions d'installation rapide**Liste des éléments SilverLink 4**

1. Boîtier SilverLink 4
2. Câble USB
3. Alimentation + Câble
4. CDROM avec les pilotes USB
5. Cette notice

Installation du logiciel (pas pour Windows 98 ou ME)

NOTE : INSTALLER LE LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LA BOITIER SILVERLINK 4 A L'ORDINATEUR

1. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM
2. Le programme d'installation démarre automatiquement
3. Si le démarrage automatique n'est pas activé sur votre ordinateur, recherchez le lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier Setup.exe dans le répertoire racine du CD
4. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation InstallShield qui vous guide dans le processus
5. Avant de cliquer sur **Terminer** vérifiez que l'installation du pilote USB est terminée. Déplacez la boîte de dialogue d'installation sur le côté afin de voir si elle ne masque pas un programme en cours d'exécution.