

Установка программного обеспечения (Windows 98 и ME)

1. Вставьте установочный диск в дисковод компьютера
2. Программа установки драйверов запустится автоматически
3. Если автозапуск не включен на вашем компьютере, перейдите к шагу 5
4. Не устанавливайте драйверы USB
5. Соедините SilverLink 4 со свободным USB портом вашего компьютера используя UsB кабель
6. Появится сообщение Windows «Найдено новое устройство»
7. Желательно, чтобы Windows сам нашел драйвера
8. В том случае, если Windows не находит драйвера, укажите, что драйвера могут быть найдены на CD диске
9. Если Windows сообщит вам, что драйвера не совместимы, нажмите "Continue anyway" (Все равно продолжить)
10. После этого USB Serial Converter будет установлен
11. Появится сообщение Windows «Найдено новое устройство»
12. Желательно, чтобы Windows сам нашел драйвера
13. В том случае, если Windows не находит драйвера, укажите, что драйвера могут быть найдены на CD диске
14. Если Windows сообщит вам, что драйвера не совместимы, нажмите "Continue anyway" (Все равно продолжить)
15. После этого последовательный порт будет установлен
16. Установка завершена

Инструкция по установке (быстрый запуск)**Комплект поставки SilverLink 4**

1. Коробка SilverLink 4
2. USB кабель
3. Блок питания с кабелем
4. CDROM диск с драйверами
5. Этот вкладыш

Установка программного обеспечения (не для Windows 98 или ME)

Примечание: Устанавливайте программное обеспечение до подключения кабеля SL-4 к компьютеру.

1. Вставьте установочный диск в дисковод компьютера
2. Программа установки драйверов запустится автоматически
3. Если автозапуск не включен на вашем компьютере, найдите CD ROM в списке оборудования и открыв папку, дважды щелкните на Setup.exe
4. Следуйте инструкциям, на экране и мастер установки поможет вам установить драйверы
5. Перед тем, как нажать кнопку **Finish** убедитесь, что установка драйверов завершена. Переместите диалоговое окно установки таким образом, чтобы вы видели окно установки драйверов