

Software Installation (Windows 98 und ME)

1. SilverLink 4 Installations-CD in CDROM Laufwerk legen
2. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet
3. Wenn automatisch starten nicht eingeschaltet ist, nach 5 gehen
4. USB drivers NICHT installieren
5. SilverLink 4 box an eine freie USB Port auf Ihre Computer anschliessen mit den mitgelieferte USB Kabel
6. Windows wird anzeigen "Neue Hardware gefunden"
7. Vorzugsweise Windows die Treiber suchen lassen
8. Wenn die Treiber nicht von Windows gefunden werden, angeben das die Treiber auf den CDROM stehen
9. Wenn Windows meldet das die Treiber nicht compatibel zijn, drucken Sie auf "Weitergehen"
10. Die USB Serial Converter ist jetzt installiert
11. Windows wird jetzt wieder melden "Neue Hardware gefunden"
12. Vorzugsweise Windows die Treiber suchen lassen
13. Wenn die Treiber nicht von Windows gefunden werden, angeben das die Treiber auf den CDROM stehen
14. Wenn Windows meldet das die Treiber nicht compatibel zijn, drucken Sie auf "Weitergehen"
15. Die USB Serial Port ist jetzt installiert
16. De Installation is fertig gestellt

Quickstart Installation Hinweise**Bauteilen Liste SilverLink 4**

1. SilverLink 4 box
2. USB Kabel
3. Power Supply + Kabel
4. CDROM USB drivers
5. Dieses Blad

Software Installation (nicht fuer Windows 98 or ME)

Achtung: INSTALLIERE SIE DIE SOFTWARE BEVOR SIE DIE DESIGNAKNIT USB KABEL MIT DEN COMPUTER VERBINDEN

1. SilverLink 4 Installations-CD in CDROM Laufwerk legen
2. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet
3. Wenn automatisch starten nicht eingeschaltet ist, suchen Sie auf das CDROM setup.exe in den Root vom CD und starten Sie das mit doppelklick.
4. Folge die Anweisungen die auf das Bildschirm kommen, die Software wird Sie durch die Installation führen
5. Vor Ende, ueberpruefen das die Installation der USB drivers fertig ist. Installationsdialog verschleppen um fest zu stellen ob eim anderes Programm dahinten steckt.