

Software Installatie (Windows 98 en ME)

1. Plaats de SilverLink 4 installatie CD in de CDROM drive
2. Het USB driver installatie programma zal automatisch starten
3. Als Autorun niet aanstaat op uw computer, ga naar stap 5
4. Installeer de USB drivers NIET.
5. Sluit de SilverLink 4 aan op uw computer.
6. Windows zal aangeven: "Nieuwe hardware gevonden"
7. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
8. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
9. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, klik op "Toch doorgaan"
10. De USB Serial Converter is nu geïnstalleerd
11. Windows zal opnieuw aangeven: "Nieuwe hardware gevonden"
12. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
13. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
14. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, klik op "Toch doorgaan"
15. De USB Serial poort is nu geïnstalleerd
16. De installatie is voltooid

Snelstart installatie instructies**Onderdelen lijst SilverLink 4**

1. SilverLink 4 box
2. USB Kabel
3. Voeding + netsnoer
4. CDROM USB drivers
5. Deze instructies

Software Installatie (niet voor Windows 98 en ME)

NB: INSTALLEER DE SOFTWARE VOORDAT U DE SILVERLINK4 OP UW COMPUTER AANSLUIT

1. Plaats de SilverLink 4 installatie CD in de CDROM drive
2. Het USB driver installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de CDROM en dubbelklik op Setup.exe in de root van de CD
4. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
5. Controleer voordat u op Voltooien klikt of de installatie van de USB drivers voltooid is. Schuif daarvoor de installatie dialoog opzij zodat u kunt zien of er nog een programma onder zit.